



Eckschrank mit Schräge rechts

Kleiner Tipp: Wenn Sie den Schrank fertig geplant haben, drucken Sie ihre Planung aus. Die darin stehenden Maßen können Sie mit Kreppband einfach an der Wand aufkleben und nochmals alles kontrollieren.

Länge 1 und 2: Tragen Sie ein, wie lang die Schenkel sein sollen. Messen Sie zunächst den linken Schenkel (Länge 1) und dann den rechten (Länge 2). Grenzen die Schenkel am Ende an eine Wand, so lassen Sie 20 mm Luft zu dieser. Wird der Schrank verblendet, lassen Sie je 45 mm Luft.

Höhe: Lassen Sie 35 mm Abstand zur Decke, denn Sie brauchen Luft zur Montage. Wird der Schrank verblendet, sollten es rundum mindestens 45 mm sein.

Tiefe 1 und 2: Das Maß, das für die Tiefe im Schrankplaner eingegeben wird, ist das Außenmaß des Schrankkorpus. Wenn Türen oder Schubladen an den Schrank kommen, benötigt man vorne noch einmal 20 mm in der Tiefe

Schräge senkrecht rechts (Kniestock): Messen Sie vom Boden bis zu dem Punkt, an dem die Schräge beginnt. Ziehen Sie anschließend so viel Raum ab, wie Sie es auch bei der Höhe getan haben (mindestens 35 mm).

Schräge waagerecht rechts: Messen Sie die Länge der Schräge (vom Kniestock bis Ende der Schräge). Die Schräge darf nicht bis ins Eckelement reichen, da Eckelemente aus Konstruktionsgründen keine Schräge haben dürfen.



Sie brauchen Hilfe?

Wir unterstützen Sie gerne und beantworten Ihnen alle Fragen. Kontaktieren Sie uns einfach per Mail: info@schrankplaner.de oder telefonisch unter: 0 26 91 - 41 69 800.

