



## Schrank mit Schräge hinten

### ! Kleiner Tipp:

Zeichnen Sie sich den Schrank an die Wand und messen Sie entlang der Linien – um die Wand zu schonen, können Sie die Maße auch mit Kreppband abkleben. Wenn der Schrank in der Nische steht, kann die Neigung der Schräge ruhig etwas steiler sein, als die der Wand.

### Länge:

Tragen Sie ein, wie lang der Schrank sein soll. Soll der Schrank zwischen zwei Wänden stehen, messen Sie von Wand zu Wand. Lassen Sie links und rechts jeweils 20 mm Luft für die Montage. Wird der Schrank verblendet, lassen Sie je 45 mm Luft.

### Höhe:

Messen Sie von der Vorderkante des Schanks oben bis zum Boden. Wenn der Schrank bis zur Decke geht, sollten Sie auch hier 20 mm Luft zur Montage einplanen.

### Deckeltiefe:

Diese muss mindestens 200 mm betragen.

### Tiefe (inkl. Deckeltiefe):

Das Maß, das für die Tiefe im Schrankplaner eingegeben wird, ist das Außenmaß des Schrankkorpus. Wenn Türen oder Schubladen an den Schrank kommen, benötigt man vorne noch einmal 20 mm in der Tiefe.

### Schräge senkrecht hinten (Kniestock):

Messen Sie vom Boden bis zu dem Punkt, an dem die Schräge beginnt. Anschließend ziehen Sie 20 mm ab, diesen Platz brauchen Sie für die Montage.

### Schräge waagrecht hinten:

Tragen Sie die Tiefe abzüglich Ihrer Deckeltiefe ein.



### Sie brauchen Hilfe?

Wir unterstützen Sie gerne und beantworten Ihnen alle Fragen. Kontaktieren Sie uns einfach per Mail: [info@schrankplaner.de](mailto:info@schrankplaner.de) oder telefonisch unter: **0 26 91 - 41 69 800**.

