



Schrank mit Schräge rechts

! Kleiner Tipp:
Zeichnen Sie sich zunächst den Schrank in der Seitenansicht auf die Wand – um die Wand zu schonen, können Sie die Maße auch mit Kreppband abkleben.

Länge:
Tragen Sie ein, wie lang der Schrank sein soll. Soll der Schrank zwischen zwei Wänden stehen, messen Sie von Wand zu Wand. Lassen Sie links und rechts jeweils 20 mm Luft für die Montage. Wird der Schrank verblendet, lassen Sie je 45 mm Luft.

Höhe:
Lassen Sie 35 mm Abstand zur Decke, denn Sie brauchen Luft zur Montage. Wird der Schrank verblendet, sollten es rundum mindestens 45 mm sein.

Tiefe:
Das Maß, das für die Tiefe im Schrankplaner eingegeben wird, ist das Außenmaß des Schrankkorpus. Wenn Türen oder Schubladen an den Schrank kommen, benötigt man vorne noch einmal 20 mm in der Tiefe.

Schräge senkrecht rechts (Kniestock):
Messen Sie vom Boden bis zu dem Punkt, an dem die Schräge beginnt. Ziehen Sie anschließend so viel Raum ab, wie Sie es auch bei der Höhe getan haben (mindestens 35 mm).

Schräge waagrecht rechts:
Messen Sie die Länge der Schräge (vom Kniestock bis Ende der Schräge). Wenn Ihr Schrank spitz zulaufen soll, dann entspricht dieses Maß der Gesamtlänge.

? Sie brauchen Hilfe?
Wir unterstützen Sie gerne und beantworten Ihnen alle Fragen. Kontaktieren Sie uns einfach per Mail: info@schrankplaner.de oder telefonisch unter: **0 26 91 - 41 69 800**.

